Bedienungsanleitung

Smartinterfaces Oceanic

(Für Veo180, Veo3, Veo2 , Pro Plus2, ProPlus3, VT3, Vt4, OCS, OC1, OCI)



Bedienungsanleitung - Smartinterface Oceanic

Beispielhafte Installation unter Windows.
Installieren Sie zunächst die Auslesesoftware zu Ihrem Tauchcomputer (TC) auf ihrem Computer.

Einen Überblick welche Software ihren Oceanic TC auslesen kann, finden Sie in der ***Referenztabelle***.

Windows installiert automatisch einen Treiber. Sie finden den entsprechenden Treiber aber auch auf der mitgelieferten CD, im ***Downloadbereich*** der Smartinterface Seite oder ***hier***, beim Hersteller des USB Serial bride chips.
Die von OCEANIC angebotenen Treiber werden nicht benötigt, können aber auch verwendet werden.

Smartinterface Oceanic

1.0 Nach der vollständigen Installation der Treiber finden Sie den Eintrag eines neuen Comports im Gerätemanger. Zum Beispiel unter Windows 7:



Wer die kostenlose Auslesesoftware von Oceanic „Oceanlog“ nutzen möchte, kann sie ***hier*** herunterladen. Folgen sie bei der Installation den Anweisungen und starten Sie die Software



2.0 Tragen Sie zunächst unter „Persönlich“ Ihre Daten ein.



2.1 Um die Daten aus Ihren Tauchcomputer auszulesen wählen Sie im Menü auf der linken Seite „Abfrage“ (ganz unten) und bestätigen Sie mit OK.

Smartinterface Oceanic



3.0 Schließen Sie nun ihr Interface an den PC an und wählen Sie Ihren Tauchcomputer Typ, hier zum Beispiel Veo 2.0.



3.1 Ein neues Fenster öffnet sich

Hinweis: Sollte in der oberen Zeile nicht USB-Interface gefunden stehen, so war das Interface noch nicht mit dem PC verbunden oder die Treiber wurden nicht installiert.



3.2 Mit einem Klick auf Die Lupe lässt sich der Status aktualisieren.



3.3 Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf den blauen „Play“ Pfeil. Hinweis: Das Vorgehen ist in blauer Schrift beschrieben und weicht bei den verschiedenen Tauchcomputern voneinander ab.



4.0 Die Übertragung beginnt.



4.1 Nach der Beendigung des Downloads und einem Klick auf OK …



4.2 … erscheinen die Tauchgänge, die sie mit Haken markieren und danach mit einem Klick „Speichern“, in der oberen Zeile.



4.3 Sie können das Kommunikationsfenster nun mit einem Klick auf den roten oberen linken Button schließen und Ihre Tauchgänge im OCEANLOG Logbuch eintragen und auswerten.

Inhaltsverzeichnis

1.0 Nach der vollständigen Installation der Treiber finden Sie den Eintrag eines neuen Comports im Gerätemanger. 2
2.0 Tragen Sie zunächst unter „Persönlich“ Ihre Daten ein. 3
2.1 Um die Daten aus Ihren Tauchcomputer auszulesen wählen Sie im Menü auf der linken Seite „Abfrage“ (ganz unten) und bestätigen Sie mit OK. 3
3.0 Schließen Sie nun ihr Interface an den PC an und wählen Sie Ihren Tauchcomputer Typ 4
3.1 Ein neues Fenster öffnet sich 4
3.1 Mit einem Klick auf Die Lupe lässt sich der Status aktualisieren. 5
3.2 Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf den blauen „Play“ Pfeil. Hinweis: Das Vorgehen ist in blauer Schrift beschrieben und weicht bei den verschiedenen Tauchcomputern voneinander ab. 5
4.0 Die Übertragung beginnt. 6
4.1 Nach der Beendigung des Downloads und einem Klick auf OK … 6
4.2 … erscheinen die Tauchgänge, die sie mit Haken markieren und danach mit einem Klick „Speichern“, in der oberen Zeile. 7
4.3 Sie können das Kommunikationsfenster nun mit einem Klick auf den roten oberen linken Button schließen und Ihre Tauchgänge im OCEANLOG Logbuch eintragen und auswerten. 7



Impressum

Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg

http://www.smartinterface.de · info@smartinterface.de

Copyright

Sämtliche Bilder und Texte in dieser Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung selbst sind urheberrechtlich geschützt, jegliche Weiterverwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung durch www.smartinterface.de.

Urheber- und Kennzeichnungsrecht

Alle innerhalb der Beschreibung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Die in dieser Dokumentation verwendeten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers und werden nur beschreibend verwendet.

Haftungsausschluss

Die Geräte, Werkzeuge und Interfaces wurden vor der Auslieferung ausgiebig getestet. Das Anschließen, Benutzen und Betreiben geschieht auf eigene Gefahr. Für Beschädigung oder Datenverlust oder Undichtigkeit wird keine Haftung übernommen.

Recycling

Europäische Union – Information zur Entsorgung: Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

CE RoHS✓

WEEE-Reg.-Nr. DE82497460